



Ošetření provozů v rámci uzavírky

1. Dočepovat pivo z tanků (PET, nebo jednorázové kelímky).
2. Pivní vedení alespoň propláchnout důkladně vodou nebo vysanitovat.
3. Vytlačit vodu co nejvíce ze systému / kompresorem, CO2 apod.).
4. Naražec a kohout nechat v otevřené poloze aby mohl do systému volně proudit vzduch nebo je sundat.
5. Před dalším použitím je třeba systém vysanitovat.

Nenechávat pivní vedení na vodě déle než 24 hodin.